

LA NUTRITION PARENTERALE

Comment ça se passe ?

Fiche Technique de Branchement sur Cathéter

La méthode peut changer selon les centres de nutrition

Quoi qu'il en soit, le soin doit se faire en STERILE et la montée de la perfusion par PALIERS

Matériel

Nécessaire pour le lavage des mains ; Un flacon d'antiseptique ; Un rouleau de sparadrap ; Un masque ; 10 compresses stériles ; Une paire de gants stérile ; Une ligne de perfusion ; Une blouse (si stomie) ; Un pansement ; Un champ stérile ; une valve anti-reflux tous les 3 branchements ; et bien sur la pompe à perfusion et la poche nutritive (la sortir 45 minutes avant)

Technique

- Nettoyer le plan de travail
- Se mettre torse nu, mettre le masque et la blouse
- Préparer la poche nutritive (vérifier la date de péremption, l'intégrité de la poche, le nom figurant sur la poche nutritive et le volume)
- Suspending la poche et ôter l'opercule de protection
- Se laver les mains
- Verser le matériel sur le champ
- Ouvrir à demi le pansement
- Mettre le gant (droit si le patient est droitier et gauche si le patient est gaucher)
- Verser l'antiseptique sur les compresses
- Mettre l'autre gant et enlever la protection du pansement propre
- Enlever l'élastique entourant la ligne de perfusion
- Clamper la ligne de perfusion
- Ôter la protection bleue ciel de la ligne de perfusion
- Tenir le percuteur entre le pouce et l'index de la main droite entouré de la compresse

- Prendre la ligne de perfusion dans la paume de la main droite
- Tenir l'embout de la poche en l'entourant d'une compresse (main G)
- Adapter la ligne de perfusion sur la poche (enfoncez complètement l'embout) et protéger la connexion avec la compresse
- Purger la ligne de perfusion dans son intégralité en éliminant toutes les bulles d'air
- Garder l'extrémité de la ligne dans la main droite
- Finir de décoller le pansement avec la main gauche à l'aide d'une compresse
- Se pencher en avant et prendre le cathéter entre 2 compresses.
- Désinfecter l'extrémité de la valve anti reflux
- Raccorder la ligne de perfusion à la valve
- Nettoyer l'embout du cathéter ainsi que sa sortie cutanée
- Positionner le cathéter en forme de U et mettre un pansement stérile
- Ôter les gants
- Mettre du sparadrap sur la connexion
- Faire un cravate au dessus du pansement
- Adapter la ligne sur la machine et régler le débit (débit max : 250 à 300ml/h)
- Déclamer la ligne et mettre en route la pompe
- Evacuer le matériel usagé, nettoyer le plan de travail et se laver les mains
- Préparer le matériel pour le débranchement